

Maatregeltype / Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
statusstempel: 

Maatregel naar plaats in Technische
de Arbeidshygiënische maatregelen

Strategie:

Beschrijving van de maatregel:



Het laden en lossen van ondergrondse containers gebeurt met een diversiteit aan hijsystemen met opname middelen zoals:

- 3-haak opnameblok
- metro opnameblok
- kinshofer opnameblok

Daarnaast zijn er combinaties van bovenstaande systemen mogelijk en zijn andere soorten systemen in gebruik. Het beschrijven van de verschillende systemen en de specifieke gevaren van elk systeem valt buiten de scope van de arbocatalogus. De specifieke gevaren zijn in de gebruiksaanwijzing van de kraantrechterwagen beschreven. De aanwezigheid op de werkplek van de gebruiksaanwijzing van arbeidsmiddelen inclusief het veilig gebruiken van een hijsblok is wettelijk verplicht.

Foto's van 3-haak opnameblok, metro opnameblok en kinshofer opnameblok.





Gevaren die bij alle hijsystemen van ondergrondse afvalinzamelcontainers voorkomen, zijn ondermeer:

- vallen van afval uit de container
- geraakt worden door (vallende) lading
- in een uitzonderlijk geval: losraken van de container uit het hijsblok

WAT IS VERPLICHT?

De regels die het Arbobesluit geeft voor het gebruik van hijskranen gelden voor het veilig hijsen met de kraantrechterwagens. De belangrijkste bepalingen zijn:

- voordat de kraantrechterwagen gebruikt wordt, dient gecontroleerd te worden of het veilig kan worden ingezet
- de machinist moet de gebruiksaanwijzing van de fabrikant of de leverancier van de kraantrechterwagen opvolgen
- de gebruiksaanwijzing van het hijswerktuig moet in de cabine van de kraantrechterwagen beschikbaar zijn
- op of nabij de bedieningsplaats moet een goed leesbare aanduiding aanwezig zijn die de toegelaten bedrijfslast vermeldt
- het hijsblok moet voorzien zijn van een beveiliging, zodat de ondergrondse container niet van de haken kan glijden
- er mogen met het hijsstelsel nooit personen worden vervoerd
- de chauffeur stelt de kraantrechterwagen zodanig op dat de ondergrondse container veilig kan worden gehesen
- de machinist van de kraantrechterwagen blijft altijd buiten de gevarenszone van het hijsbereik van de kraantrechterwagen zoals in de gebruiksaanwijzing van het voertuig of door de werkgever is aangegeven
- de machinist mag de ondergrondse container alleen hijsen als niemand zich bevindt in de gevarenszone van het hijsen
- de werkgever moet passende procedures vaststellen om de veiligheid van de omstanders te garanderen als er een kans is dat iemand de gevarenszone tijdens het hijsen betreedt
- Voor de volledigheid nog het verbod op het hijsen van een zwaardere ondergrondse container dan een veilig gebruik toelaat.

Het laatste punt is voor de volledigheid vermeld, omdat het afvalinzamelsysteem is berekend op maximale belading van ondergrondse containers en overbelading in de praktijk niet kan optreden.

De werkgever dient de naleving van bovenstaande regels uit het Arbobesluit bij de uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen en op de naleving van de werkinstructie toe te zien. Alleen werknemers met een persoonlijke aanwijzing van de werkgever mogen de kraantrechterwagen bedienen. De machinist van de kraantrechterwagen moet adequaat zijn opgeleid en voldoende kennis en ervaring hebben om het hijswerktuig veilig te bedienen; zie hiervoor de maatregel [Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeel](#).

Wet- en regelgeving:

- Artikel 7.18 (m.u.v. lid 3) Arbobesluit inzake Hijs- en hefwerktuigen
- Zie voor artikel 7.18 lid 3 Arbobesluit de maatregel [Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeel](#)