

VOORBEELD WERKINSTRUCTIE SHOVEL / STORTGAT

AFVAL STORTEN OP WERKVLOER EN DAN MET SHOVEL AFVAL IN (VERHOOGD) STORTGAT DOEN

BESCHRIJVING

Een oplossing om het risico op valgevaar nabij het stortgat te verminderen of zelfs te voorkomen is door eerst het afval te storten op de werkvloer en het afval daarna met behulp van een shovel te storten in het stortgat. Deze oplossing is één van de vele voorbeelden. Elke situatie vraagt om een specifieke oplossing. Zelfs binnen één bedrijf is het niet mogelijk om met één uniforme oplossing te werken.

Een mogelijke instructie bij het gebruik van een shovel bij een verhoogd stortgat is:

- De chauffeur opent buiten de 4-meterzone (met bijvoorbeeld een geverfde gele lijn op de vloer) de achterklep van zijn voertuig, rijdt vervolgens naar het stortgat en lost zijn lading. Vervolgens rijdt de chauffeur zijn voertuig buiten de 4-meterzone en sluit de achterklep;
- Afval dat in de 4-meterzone terecht is gekomen, veegt de chauffeur de 2-meterzone in (bijvoorbeeld een rode of geel-zwart gemarkeerde zone op de vloer);
- Afval dat binnen de 2-meterzone ligt, wordt door een shovel in het stortgat gedeponneerd;
- Het is medewerkers te allen tijde verboden fysiek in de 2-meterzone te komen zonder persoonlijke valbeschermingsmiddelen.

Een andere methode is het storten van het afval op de werkvloer en vervolgens het afval storten in een verhoogd stortgat; zie de foto.

Deze oplossingen kunnen tijdelijk goed werken, echter er is een belangrijk nadeel: een grotere blootstelling aan stof.



BEOOGD EFFECT

Doel van deze aanpak is het risico op valgevaar bij het stortgat te verminderen.

REGISTRATIE EN ARCHIVERING

wat	wie	waar	hoe lang