

VOORBEELD PROTOCOL BETREDEN STORTLOCATIE

BESCHRIJVING

ALGEMEEN

De ontdoener/vervoerder en zijn personeel zijn gehouden om binnen de inrichting de geldende bepalingen uit de Wegenverkeerswet en de binnen de inrichting geldende verkeersbepalingen na te leven. Binnen de inrichting:

- geldt een maximale snelheid van 15 km/uur
- geldt een inhaalverbod
- dient men op de loslocatie stapvoets te rijden
- dient men zich te houden aan de verkeerslichten
- dient men gebruik te maken van een achteruitrijdsignalering

OVERLAST

De ontdoener/vervoerder en zijn personeel zijn gehouden de aanwijzingen van het personeel van het afvalverwerkingsbedrijf strikt op te volgen en verder:

- de verspreiding van stof en dieseldampen zo veel mogelijk te beperken
- anderen niet in gevaar te brengen
- zich niet hinderlijk te gedragen
- geen schade toe te brengen
- geen overlast te bezorgen
- de bedrijfsvoering binnen de inrichting niet te belemmeren

ROOKVERBOD

Op alle losplaatsen geldt een rook- en vuurverbod.

BETREDEN VAN DE INRICHTING

De ontdoener/vervoerder en zijn personeel dienen zich bij het betreden van de inrichting onmiddellijk vanaf de opstelstrook te melden bij het personeel van de weegbrug. Uitwisselen van schriftelijke informatie vindt plaats via een buizenpostsysteem.

INWEGING

De afvalstoffen worden op een geijkte weegbrug van de inrichting ingewogen. Deze weging is bindend.

LOSSEN

Na de inweging dienen de voertuigen gelost te worden. De chauffeur die wordt toegelaten, is bevoegd om zich in de loshal of op de stortlocatie te bevinden om de afvalstoffen op de juiste wijze op de aangewezen plaats te lossen. De chauffeur is gehouden de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het benaderen van de stortgatrempel. Om te voorkomen dat personen en waardevolle voorwerpen in de bunker geraken, moet gebruik gemaakt worden van de bordessen welke zich in de loshal tussen de stortgaten bevinden. Het afvalverwerkingsbedrijf draagt er zorg voor dat de af te geven afvalstoffen zo vlot en ongestoord mogelijk worden gelost. Containers wisselen dient te geschieden op de daarvoor bestemde wisselplaats. Het dragen van reflecterende kleding in de loshal is verplicht!

ZIJVERGRENDELING

Personen mogen zonder valbeveiliging niet in de 4 meter zone vanaf de rand van het stortgat of bordes komen vanwege het gevaar voor vallen van hoogte. Als een valbeveiligingshek geopend is, mag men niet onbeschermd in deze zone komen. Betreding van de zone mag alleen vanaf de veilige kant van het hek bij het weer veilig sluiten van dat hek.

De chauffeur dient de deuren van afzetcontainers op 4 meter afstand tot de rand van het stortgat te openen; het hek bij de rand van het stortgat is dan nog veilig dicht. Pas na het openen van de deuren van de afzetcontainer, mag de chauffeur het hek bij de rand van het stortgat openen en loopt daarna direct naar de vrachtwagencabine.

Als de deuren van een container, trailer of hopper van een kraakperswagen automatisch of vanaf een veilige positie met voldoende afstand tot het valgevaar te openen zijn, dan de chauffeur zijn voertuig na het openen van het hek direct tot aan

de rand van het stortgat oprijden. Dan kunnen daarna de deuren of hopper vanaf een veilige positie met effectieve valbeveiliging open bediend worden. Dit kan in sommige gevallen veilig plaatsvinden binnen 4 meter vanaf de rand van het stortgat, bijvoorbeeld wanneer daar een veilige standplaats met hekken aanwezig is als er geen effectieve valbeveiliging is. Tussen de stortgaten bevinden zich bordessen met valbescherming die toegang geven tot aan de stortgatdrempels.

DIEFSTAL

Het is de ontdoener/vervoerder en zijn personeel niet toegestaan om binnen de inrichting (gebouwen en terrein) voorwerpen of materialen uit het afval te halen en mee te nemen.

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL

In geval van een ongeval dienen de ontdoener/vervoerder en/of zijn personeel direct een medewerker (in de loshal) te waarschuwen en diens aanwijzingen op te volgen. In geval iemand in de afvalbunker valt dient onmiddellijk de 'rode' noodknop 'man in bunker' ingedrukt te worden. Deze knoppen zijn op verschillende plekken nabij de stortgaten in de loshal aanwezig.

VERLATEN VAN DE LOSPLAATS

Bij het verlaten van de losplaats dienen de voertuigen van aanhangend afval ontdaan te zijn en in ordentelijke staat te verkeren.]

UITWEGING

Na het lossen van de afvalstoffen worden de voertuigen in dezelfde hoedanigheid en samenstelling, op een geijkte weegbrug van de inrichting, uitgewogen. Deze weging is bindend.

BEOOGDE EFFECTEN

Het verminderen van het risico op valgevaar bij het stortgat.

REGISTRATIE EN ARCHIVERING

WAT	WIE	WAAR	HOELANG